



拾壹：簡易事故排除方法

故障現象	檢查	排除方法
無聲或鈴聲未響	1.傳輸線是否脫落 2.接線盒是否接觸良好 3.聽筒是否放好	1.請將脫落點接回 2.請將接線盒內部線路與螺絲鎖緊 3.請將聽筒放好
雜音	1.線路是否有鬆動或脫皮現象 2.接線盒是否潮濕生鏽	1.更換線路 2.更換接線盒
來電無顯示	電信局是否開通來電顯示服務或電信局交換機系統不提供來電顯示服務功能	

遇故障時,請先依以上步驟檢查,若仍無法排除故障,再判斷是外線故障或是電話機本身故障,再無法排除故障原因,請勿自行拆修,送至購買經銷商處理或當地服務站修理即可。

謝謝!

親愛的顧客,您好!

感謝您使用 TC-366R型來電顯示電話機!

讓我們有機會為您府上提供多功能的來電顯示電話機,為了使來電顯示電話機能充分發揮其卓越的性能,使用前請詳閱本說明書。

3秒可刪除所有的來電或去電號碼。
※提機功能操作

- 1.暫切功能:
打電話時遇到忙音時,則按暫切鍵話機收線一次再按重撥鍵將所撥的號碼重撥出去。
- 2.保留功能:
2.1 提機狀態按保留鍵進入音樂保留,LCD顯示HOLD,同時放音樂並關閉送話。
2.2 聽筒提機狀態按保留鍵進入音樂保留狀態。
* 再按保留鍵解除保留狀態,並恢復聽筒通話狀態;
* 掛上聽筒即自動轉入免持音樂保留狀態。
- 3.免持提機狀態按保留鍵進入音樂保留狀態。
* 重新提聽筒解除保留狀態,進入聽筒通話狀態;
* 按“保留”鍵或“免持”鍵,解除保留狀態,進入免持音狀態。
- 4.暫停功能
撥出狀態按暫停鍵,話機會產生3.6秒的暫停時間。

參. 配件

- 1.直線X1 2.說明書X1 3.導線X1

肆. 裝置方法

- a.打開話機背面電池蓋,裝入2顆1.5V的3號(AA)鹼性電池,裝入時請注意電池極性。
- b.若未裝上電池,則本話機只有自動計時功能。
- c.使用前請先安裝電池,再插入局線,裝取電池時,請將局線拔掉。
- 2.用本話機所配導線連接話機與聽筒。
- 3.將直線插頭插入話機局線插座內,另一端插入接線盒上之插座與電信局連接。
- 4.若您的府上電信局線為美式插座,則將直線插頭插入話機局線插座及美式插座即可。(見下圖)

保 證 卡

機型:_____ 購買日期:_____ (未填寫無效)

姓名:_____ 電話:_____

地址:_____

一、為維護您的權益,請即詳實填寫購買日期及加蓋店章,並於接受服務時,主動出示此卡。二、本產品自購買日起在正常使用下,憑本有效保證卡享有免費保固一年服務,無此卡或無填寫購買日期或未蓋經銷店章者,則依製造日期起一年為保固期。三、消耗性及周邊零附件品,恕不在保固範圍內。四、保固期內,因下列因素導致故障者,本公司酌收材料工本費:
1.人為不當使用或未依說明書內容使用者。
2.自行拆修或改裝者。
3.運送過程中意外損壞者,摔壞者。
4.遇不可抗拒之天災,如:地震、雷擊、淹水...等。
5.蟲害,如:鼠咬、蟑螂排遺侵蝕、蟲蟻害...等。
6.未主動出示本保證卡或保證卡真寫不實,塗改者。
五、如需維修服務,請至原購買處或親洽本公司服務地址亦可郵寄方式至本公司,惟來回運費需由消費者負擔。
六、本保證卡請妥善保存,遺失恕不補發。

經 銷 商 店 章

未蓋經銷商店章者無效

壹、主要功能特點

- 1.50組來電顯示,來電翻查、回撥、加“0”回撥
- 2.15組撥出號碼查詢、查時
- 3.DTMF/FSK雙制式來電顯示
- 4.預撥號功能
- 5.日期時間顯示
- 6.8種暫切時間可選
- 7.鈴聲音量大小關三段可調整

貳、各部名稱圖示

捌: 安裝和使用注意事項

- 1.使用前將二顆AA號電池裝入底殼電池位置,以保證各項功能的正常使用。使用後若發現顯示暗淡,並且亮度調整無效,請即時更換電池。
- 2.將聽筒彈線一端插入話機左側的插座,另一端插入聽筒的插座上。將二芯直線P端插入話機外線插座,另一端插頭插入電信局電話線插座。
- 3.錯誤處理:如發現本機功能不正常,而電池供電又充足時,請同時取下電池與外線,10分鐘後再重新裝入電池,接上外線試聽。

玖: 保養方法

- 1.電話接線盒慎防潮濕並請固定以免影響通話品質
- 2.電話需要清潔時,請勿用水擦拭,用乾布沾少許酒精即可
- 3.電話機請勿置於陽光下直曬及潮濕地帶,以免影響電話機通話品質
- 4.本電話機乃採用精密電子零件製造,請勿重摔以免機器故障。

拾: 注意事項

- 1.依電信公司建議,使用一部主機,請勿自行再加裝分機,以免導致信號減弱而影響來話顯示的號碼接話及通話音質
- 2.鈴聲設置:本機此功能無效,無需設置
- 3.開鎖設置:(本機此功能無效,無需設置)
- 4.免打擾時間設定:(本機此功能無效,無需設置)
- 5.功能選擇設定:

- 1)暫切時間選擇:按設置鍵,再按數字鍵5、1, LCD顯示flash 600,並且600閃爍,表示進入閃斷時間選擇,此時可用上、下查鍵選擇所需的閃斷時間,本機共有90、95、100、120、180、300、600、1000ms可選。按設置鍵確認。
- 2)音頻、脈衝轉換:本機已設為臺灣通用撥號方式,此功能不需設置。
- 6.區域碼設定:按設置鍵,再按數字鍵6, LCD顯示1-loc 2-OL,並且---閃爍(若已設定了區域碼,則顯示所設定的區域碼)。選擇1進入區域碼設定,此時按數字鍵輸入要設定的區域碼,按設置鍵確認。本機可設定8位區域碼,用戶可根據具體情況設定區域碼。

伍、功能說明

(一)、掛機設置

掛機狀態下按設置鍵進入設置狀態,LCD顯示SET12345678,並且12345678閃爍,此時按數字鍵進入每項設置(本機共有8大項設置,每大項設置有1-3小項設置)。再按數字鍵進入每小項設置,LCD右上角同時顯示對應的設置欄,再按數字鍵或上、下查鍵進行各小項設置(輸入時如有錯,可用刪除鍵修改),設置完成後,按設置鍵確認,按刪除鍵退回上一目錄再進行下項設置或按免持鍵退出設置。

- 1.設置日期/時間:
1)設置日期:在掛機狀態下,依序按【設置】-[1]-[1],再依年、月、日按數字鍵(例:2015年11月20日,按151120),再依序【設置】即完成日期設定。
- 2)設置時間:在掛機狀態下,依序按【設置】-[1]-[2],再依時、分按數字鍵(例:下午4點58分,按1658),再依序【設置】即完成時間設定。

二、功能說明

- 1)暫切時間選擇:按設置鍵,再按數字鍵5、1, LCD顯示flash 600,並且600閃爍,表示進入閃斷時間選擇,此時可用上、下查鍵選擇所需的閃斷時間,本機共有90、95、100、120、180、300、600、1000ms可選。按設置鍵確認。
- 2)音頻、脈衝轉換:本機已設為臺灣通用撥號方式,此功能不需設置。
- 6.區域碼設定:按設置鍵,再按數字鍵6, LCD顯示1-loc 2-OL,並且---閃爍(若已設定了區域碼,則顯示所設定的區域碼)。選擇1進入區域碼設定,此時按數字鍵輸入要設定的區域碼,按設置鍵確認。本機可設定8位區域碼,用戶可根據具體情況設定區域碼。

陸:掛機功能操作

- 1.來電接收:當有來電時,話機自動偵測並顯示來電號碼、日期、時間,同時記錄這是第幾個來電。若是新號碼會有新來電標誌出現。若是已有號碼則有重複標誌。若是來電保密則顯示---P---。若是來電超出範圍則顯示---O---。若是來電信號不正確則顯示---E---。當話機移至另一處使用時,若無來電,則在掛機狀態下按**#即可。
- 2.來電查詢及回撥:按上查或下查鍵可進入來電查詢狀態,此時可向上/向下翻查,LCD顯示來電的號碼、日期及時間等信息。若想對某組來電回撥,只需按回撥鍵。若想加“0”回撥,只需長按回撥鍵3秒。
- 3.去電查詢及回撥:按去電鍵進入去電查詢狀態,然後再按上查或下查鍵可查詢去電信息;若想對某組號碼再撥號,只需按回撥鍵。若想加“0”回撥,只需長按回撥鍵3秒。
- 4.掛機預撥號:

在掛機狀態下,直接輸入電話號碼,如有錯誤可用刪除鍵修改,號碼輸入完成後,可提機或按回撥鍵直接將號碼撥出。長按回撥3秒為加“0”回撥。

5.刪除功能:在預撥號狀態下,可用刪除鍵刪除輸入錯誤的號碼;在查詢號碼狀態時,可用刪除鍵來刪除當前號碼及其信息或長按該鍵