


Romeo L_{series}

Electronic
Multi-functional
Pot

微繫廚房—多功能料理鍋



LF-35

產品特色



輕巧外型節省空間

小容量符合個人或小家庭需求


食品級304不鏽鋼內鍋及蒸籠、蒸架，安全衛生無顧慮

自動斷電設計，防止空燒

雙層防燙，人體工學設計把手

多功能蒸煮，旋鈕式調節設計簡單好上手

產品介紹



蒸籠



蒸架

使用環境

- ◆ 請將本產品放置在平整、牢固、孩童不易觸碰且不易受到震動和撞擊的平面上，並將產品放置在已接地的電源插座附近。
- ◆ 避免將機器放置在陽光曝曬處。
- ◆ 請勿將機器安裝在加熱器、空調、化學製品或冰櫃附近。
- ◆ 請勿將機器連結到自動定時器控制的插座上。
- ◆ 請勿將機器與大功率家電或其他可能引起斷電的設備，共用同一電路的插座，以免造成跳電或電線走火。


使用說明

無段式加熱旋鈕



旋扭轉至“關”處，產品無通電，指示燈不亮產品也沒有加熱。

為保障安全，如果停止使用產品務必將旋鈕轉至“關”以斷電，並將電源拔除。




旋鈕向右旋轉任一處，產品即開始加熱，到該處的溫度後則自動斷電。

旋鈕轉到“連續沸騰”處，鍋中食品沸騰後，將旋鈕旋轉回“加熱”處則產品斷電、指示燈熄滅，待鍋中溫度降至該處溫度後，產品則自動重新加熱。



旋鈕轉到“連續沸騰”處，產品通電指示燈亮並且加熱，此時產品不能自動斷電。



指示燈亮：加熱中



指示燈滅：停止加熱



燒開水

1. 於鍋中加入適當水量 (勿高過最高水位線)。
2. 插上電源後，將開關轉至 "連續沸騰" 處，指示燈亮，產品開始加熱。
3. 約莫 10 分鐘後水開始沸騰，將開關轉至 "關" 處，指示燈滅，產品停止加熱。



煮麵

1. 於鍋中加入適當水量 (隨麵條多寡而定)。
2. 插上電源後，將開關轉至 "連續沸騰" 處，指示燈亮，產品開始加熱。
3. 約莫 10 分鐘後水開始沸騰，將麵條放入(煮麵時請打開鍋蓋，經常攪拌，防止溢出，可調節溫度)，水溫降低。待水重新沸騰後加入調味料攪拌均勻，將開關轉至 "關" 處，指示燈滅，產品停止加熱。



火鍋

1. 於鍋中加入適當水量 (隨材料多寡而定)。
2. 插上電源後，將開關轉至 "連續沸騰" 處，指示燈亮，產品開始加熱。
3. 約莫 10 分鐘後水開始沸騰，將食材放入，水溫降低。待水重新沸騰後加入即可食用，將開關轉至 "關" 處，指示燈滅，產品停止加熱。



蒸蛋或熱菜

1. 打開玻璃蓋加入適量清水，再將蒸架放入鍋中，然後將蒸蛋放入碗中均勻攪拌，放在蒸架上蓋好玻璃蓋。
2. 插上電源，將開關轉至 "連續沸騰" 處，指示燈亮，產品開始加熱。
3. 約莫 10 分鐘後水開始沸騰，待蛋蒸好之後，將旋鈕調到適當的溫度，將開關調到 "關" 處，指示燈滅，產品停止加熱。

清洗與保養

1. 每次清洗料理鍋必須拔下電源插頭冷卻後再進行清洗。
2. 每次使用完畢後請保持乾淨勿有水滴殘留。
3. 產品清洗時嚴禁將鍋體、電源線、電源插頭放入水中浸泡。
4. 切勿使用刺激性化學產品清潔產品以免影響鍋體外觀光澤。

注意事項

1. 初次使用前請詳閱產品說明書。
2. 請連接110v交流電使用本產品，並能承受本產品的正常負載。
3. 使用的電源插座，需帶有接地線功能，電源線插頭為專用插頭不得擅改。
4. 請勿使用拉扯電源線方式來移除電源插頭。
5. 未使用本產品時，請隨手將電源線插頭移除。
6. 如電源線有破損，請勿使用，以免造成火災或其他災害。
7. 請將本產品置於孩童不易觸及之處，以免燙傷、觸電。
8. 本產品應該和原裝配套電線使用，不得使用其他電源線。
9. 請勿向鍋體內任何縫隙或開口處插入金屬物品，以防觸電造成傷害事故。
10. 電源線懸吊如意發生意外事故，建議妥善放置避免絆倒。
11. 請在水平檯面上操作，請勿在地毯、毛巾、塑料、紙等易燃物上操作本產品，以免發生火災。
12. 請勿將本產品靠近高溫、強磁、易燃氣體，以免損壞或釀災。
13. 請勿在無人看管的情況下使用，以免發生火災。
14. 請勿乾燒以免鍋體發黃、故障或發生火災，請在使用前確認鍋體內有適量冷水。
15. 使用本產品時水量不要超過最大水線，注水太滿，沸水可能噴出而造成危險或者水流入溫控器件導致故障。
16. 請勿將密閉的容器放置在鍋體內加熱，會有爆炸危險。
17. 鍋體完全冷卻前，請通過鍋體的防燙部位來蓋上鍋蓋。
18. 為防止觸電、短路等造成事故清洗本產品時請保持乾燥，產品不得浸入水中沖洗。
19. 如產品發生故障請送回公司維修，切勿親自嘗試維修以免發生危險。
20. 使用該產品時請小心操作，避免燙傷，嚴禁用濕手插/拔插頭以免觸電。

售後服務卡

謝謝您購買本產品，希望本產品能給您最好的使用體驗。
本公司將提供如下之售後服務：

- 1.自購買日起，正常使用下，憑本填寫完整之售後服務卡可享有一年免費維修服務；若發生如下狀況，將依製造日期起算一年為免費服務期：
 - a.無法出示本售後服務卡；
 - b.無填寫購買日期；
 - c.無加蓋經銷店章。
- 2.以下情況非屬上述之正常使用，我們仍提供最完整之主機維修服務，惟不在免費服務範圍：
 - a.非本公司之拆修或改裝，或使用暴力破壞，造成產品損害；
 - b.未依產品說明書之不當安裝或使用，或使用非本公司之零配件而導致損害；
 - c.產品條碼遭破壞而無法辨識；
 - d.遇不可抗拒之天災，如地震、雷擊、淹水等；
 - e.遇蟲害，如鼠咬、蟑螂排遺侵蝕、蟲蟻害等。
- 3.消耗品、周邊零配件及贈品非屬本免費售後服務之範圍，若有相關問題，請於購買七日內，出示本售後服務卡及購買證明，至所屬經銷商進行更換，超出期限則需付費。
- 4.免費服務期滿後，本公司繼續提供三年保修服務，若產生檢測、維修或零件更換之相關費用，本公司將先行與您確認，確認後始進行相關服務。
- 5.若需售後服務，請與所屬經銷商聯絡以代轉交本公司處理，其間產生之運送費用，概由購買者自理。
- 6.本售後服務卡僅適用於本公司或經銷商售出之商品，請妥善保存本售後服務卡，遺失恕不補發。

產品型號		購買日期	
經銷商		購買地點	
經銷商戳記			

微繫廚房—多功能料理鍋

型號	LF-35
生產年份	2017
功率	600W
額定功率	110V/50Hz
淨重	1.35kg
容量	1.5L



A

聯絡方式

委製/進口商：承嘉國際股份有限公司

客服電話：02-22406600

公司地址：新北市中和區中山路二段315巷6號2樓

公司網址：www.romeocreate.com

Romeo ↳_{series}