


Romeo L_{series}

Electronic

Kettle

微繫廚房—微繫廚房輕巧快煮壺




LW-32

產品特色

- 01 0.8L 快速煮沸不用等
- 02 小容量符合個人或小家庭需求
- 03 煮沸自動斷電，安全防空燒設計
- 04 食品級304不鏽鋼壺，安全衛生無顧慮
- 05 人體工學設計把手

產品介紹



使用環境

- ◆ 請將本產品放置在平整、牢固、孩童不易觸碰且不易受到震動和撞擊的平面上，並將產品放置在已接地的電源插座附近。
- ◆ 避免將機器放置在陽光曝曬處。
- ◆ 請勿將機器安裝在加熱器、空調、化學製品或冰櫃附近。
- ◆ 請勿將機器連結到自動定時器控制的插座上。
- ◆ 請勿將機器與大功率家電或其他可能引起斷電的設備，共用同一電路的插座，以免造成跳電或電線走火。

使用說明

1. 將快煮壺電源底座置於平整的桌面上。
2. 打開壺蓋，注入適量的水，勿超過最大水位線，蓋上壺蓋。
3. 將快煮壺放到電源底座上，讓快煮壺底部電源連接器與電源底座確定卡合與連接。
4. 連接電源，將快煮壺開關向下壓撥至 "I"，快煮壺開始加熱，通電指示燈此時會亮起，直到水煮沸快煮壺自動切斷電源，指示燈滅，即可飲用。

注意：煮沸熱水非常燙，請注意安全。

清洗與保養

1. 進行清潔前，請先確定快煮壺內沒有熱水且斷電。
2. 將 0.5L 食用白醋倒入快煮壺中靜置 1 小時以上，以軟毛刷擦洗壺身內壁表面，清除污垢後將溶液倒出，用濕布擦去殘留的沉澱物。或以 2 茶匙的檸檬酸倒入快煮壺中，注入水分至最大水位線，加熱至沸騰後，等待 10 分鐘，將液體倒出，再以清水沖淨即可。
3. 久置未用之快煮壺，於再次使用前，建議將快煮壺注至最大水位線後，加熱至沸騰後倒掉，並用清水反覆沖洗 4-5 次。
4. 快煮壺外部可以用濕布擦拭清潔。

注意事項

1. 初次使用時，請將第一次煮沸的水倒掉，即可正常使用。
2. 請連接 110v 交流電使用本產品，並能承受本產品的正常負載。
3. 使用的電源插座，需帶有接地線功能，電源線插頭為專用插頭不得擅改。
4. 請勿使用拉扯電源線方式來移除電源插頭。
5. 未使用本產品時，請隨手將電源線插頭移除。
6. 如電源線有破損，請勿使用，以免造成火災或其他災害。
7. 操作時，請抓握手柄，避免觸摸熱壺體或散出之熱蒸氣；煮水時，避免打開壺蓋，以免發生燙傷危險。
8. 本產品僅可用來煮水，請勿用以加熱其他物體或液體。加熱時請不要超過最大水位線，以免熱水噴出；亦避免無水加熱，以免影響產品使用壽命。
9. 嚴禁將快煮壺及電源底座浸入水或其他液體中，以免發生危險。
10. 請將本產品置於孩童不易觸及之處，以免燙傷、觸電。

生產年份	2017
功率	1000W
型號	LW-32
額定功率	110V
淨重	870g
容量	0.8L



聯絡方式

委製/進口商：承嘉國際股份有限公司

客服電話：02-22406600

公司地址：新北市中和區中山路二段315巷6號2樓

公司網址：www.romeocreate.com

Romeo L_{series}